

**Памятка по эксплуатации пожарной сигнализации для заведующего ДОУ**

***В целях обеспечения устойчивой работы автоматической пожарной сигнализации необходимо:***

1. Назначить лицо, ответственное за техническое обслуживание установки (приказом-распоряжением).
2. Ежедневно проверять исправность сигнализации путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.
3. Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т. п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них краски, известия и других материалов.
4. Во избежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ ставить в известность пожарную охрану.
5. Запрещается загромождать материалами пожарные извещатели, а также доступы к приемному аппарату.
6. Электрическая мощность сигнальной лампы не должна превышать 25 Вт.
7. Пожарная сигнализация должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном режиме. Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя "ночь-день" должна быть проверена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей при обнаружении таковых.
8. При включении установки с пункта пожарной связи части необходимо по телефону удостовериться, что объект находится под охраной.
9. В случае грубого нарушения правил технической эксплуатации и установки, повлекших повреждение аппаратуры линии блокировки или невозможности включения сигнализации при включении объекта виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности.
10. При работе сигнализации в режиме "Тревога" необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 101 и полицию по тел. 102.